

## Isterningmaskine



### Indhold:

- 1 Vejledning
- 1 Isterningmaskine
- 1 Isterning kurv (se figur 3)
- 1 Isterning øse (se figur 6)

**Bemærk!** Bag på eller i siden af maskinen er en ventil (Se figur 4). Denne ventil har meget små dele der let bliver væk. Uden disse dele virker maskinen ikke. Vi har derfor blokeret/ limet ventilen, så den ikke er brugbar. Dette har kun betydning når vandet skal tømmes.

### Inden du tager isterningmaskinen i brug:

- 1 Tør med en fugtig klud, maskinen af indvendig for støv o. lign (den er gjort rent fra forrige kunde)
- 2 Stil maskinen hvor den skal bruges og tilslut strømstikket.

### Brug af maskinen:

- 1 Fyld vand (og KUN vand) i beholderen. Fyld til max. lige under isterning kurven (Se figur 1)
- 2 Tænd isterningmaskinen (Se figur 2 nr.1)
- 3 Vælg størrelsen på isterningerne (Se figur 2 nr. 2)
- 4 Der produceres nu isterninger. Isterningerne falder ned i isterning kurven når en portion af 12 isterninger er færdige (Se figur 3). Hvis isterning kurven bliver fyldt, stopper isterningmaskinen automatisk. Der skal ca. 3 l. vand til at fylde kurven.

### Start ca. 1-2 timer før du skal bruge isterninger:

Maskinen laver 12 isterninger i en portion. Det tager:

- 9 min. for 12 små isterninger
- 10 min. for 12 mellem store isterninger
- 11 min. for 12 store isterninger

### Efter brug og før afhentningen af isterningmaskinen:

- 1 Tøm maskinen for vand. Ventilen bag på er blokeret (Se figur 4 og bemærkning øverst). Vandet skal derfor hældes direkte ud fra beholderen, eller skovles / tørres op.
- 2 Tør vandbeholderen efter med en tør klud (Se figur 1)
- 3 Tør lamellerne af med en tør klud (Se figur 5) Vandbakken skal være trukket tilbage. Tænd maskinen og sluk den igen når bakken er trukket tilbage.
- 4 Vask maskinen, isterning øsen (se figur 6) og kurven (Se figur 3) af med en fugtig klud.
- 5 Pak det ned i emballagen som I modtog det.

Figur 1



Figur 2

Samme maskine 2 typer design



Figur 3



Figur 4



Figur 5



Figur 6

