


Lyskæder 2 x 11,5 m



Indhold:

- 1 Vejledning
- 2 lyskæder
- 40 + 8 ekstra Pære til lyskæderne
- 1 Par hvide handsker

Ophæng:

Der er 2 strømstik der skal tilsluttes.

- 1 Hæng alle ledningerne op hvor du ønsker de skal være – Før du sætter pærene i.
- 2 Ta' de hvide handsker på og sku pærene i.
- 3 Sæt strøm til og tjek om alle pærene virker.
Hvis nogle ikke virker så skue let på dem for at tjekke om den er skruet rigtig i.
Virker den stadig ikke – udskift den med en af ekstra pærene.

De pærer der ikke virker kommes tilbage i æsken, gerne samlet.

Nedtagning:

- 1 Tænd for lyskæder og tjek om alle pærene virker.
- 2 Ta' først de pære der ikke virker, kom dem i æskerne, gerne samlet.
- 3 Sluk lyskæderne og skru de resterende pære ud og kom dem i æskerne.
- 4 Tag lyskæderne ned og rul dem sammen, så de kan være i kassen.
- 5 Husk Vejledningen og handskerne.