

Varmeblæser 2 stk.



Indhold:

- 1 Vejledning
- 2 Varmeblæser

VIGTIG! Sikkerhedsinstruktioner:

- 1 Varmeblæseren skal placeres på et jævnt og plant underlag. Den må ikke vendes på hovedet.
- 2 Vær opmærksom på at varmeblæseren bliver varm ved brug, og skal derfor placeres i god afstand til brandbart materiale.
- 3 Varmeblæseren må ikke overdækkes.
- 4 Varmeblæseren må ikke placeres under et strømudtag.
- 5 Varmeblæseren må ikke udsættes for høj fugt (luftfugtigheden under regnvejr er IKKE for høj fugt) eller direkte vand (regnvejr, spildte drikke o. lign)
- 6 Varmeblæseren må ikke tilsluttes en timer e. lign. Produkter
- 7 Hvis varmeblæseren bliver tilsluttet en forlængerledning, skal denne være så kort som muligt, og altid være rullet helt ud p.g.a varmeudvikling.
- 8 Der må ikke være flere varmeblæsere eller andre elektriske apparater tilsluttet samme ledning

Brug af varmeblæseren:

- 1 Tilslut varmeblæseren til stikkontakt
- 2 Drej funktion vælgeren til ønsket position (se Fig. A nr. 1)
 1. position er = Sluk
 2. position er = blæser uden varme
 3. position er = blæser med halv varme
 4. position er = blæser med fuld varme.
- 3 Drej den trinløse termostat vælgeren til den ønskede varme (se Fig. A nr. 2)

Varmeblæseren har en overophednings sikring. Det betyder at varmeblæseren automatisk slå fra hvis den bliver for varm, og starter igen automatisk når den er blevet lidt afkølet.

Efter brug eller når varmeblæseren skal slukkes:

- 1 Drej funktion vælgeren til 2. position (se Fig. A nr. 1) og lad den afkøle tændt i 3 min.
- 2 Herefter drejes funktion vælgeren til 1. position (sluk). Først herefter trækkes stikket ud af kontakten.

Fig. A

