


Kaffemaskine m/filter – 1600 W

INDHOLD:

- [1] LÅG
- [2] VAND/KAFFEBEHOLDER
- [3] KOP INDIKATOR
- [4] KAFFEHANE
- [5] TÆND / SLUK
- [6] INDIKATOR LAMPE
- [7] VARMELEGEME
- [8] LÅG TIL FILTERHOLDER
- [9] FILTERHOLDER
- [10] BUND TIL FILTRERING
- [11] STIGERØR



VIGTIG! Sikkerhedsinstruktioner:

- 1 Kaffemaskinen skal placeres på et jævnt og plant underlag.
- 2 Vær opmærksom på at kaffemaskinen bliver varm ved brug. (gælder også låg og håndtag)
- 3 Kaffemaskinen skal min. fyldes til 25 kopper mærket – brug ikke varmt vand.
- 4 Kaffemaskinen må max. fyldes til 100 kopper mærket – brug ikke varmt vand.
- 5 **Sluk for kaffemaskinen inden den tømmes helt (ca. når der er 3-5 kopper tilbage i beholderen)**

Bemærk!

Kaffemaskinen kan slå fra, hvis den bliver for varm. **DERFOR SLUK** som anvist under **"VIGTIG"**
Husk grydelapper e. lign hvis kaffemaskinen skal flyttes under eller lige efter brug.

Inden du tager kaffemaskinen i brug:

- 1 Tør med en fugtig klud, maskinen af indvendig for støv o. lign (den er gjort rent fra forrige kunde)
- 2 Stil kaffemaskinen hvor den skal bruges og tilslut strømstikket.

Brug af kaffemaskinen:

- 1 Sæt Stigrør (11), Bund (10), Filterholder (9), låg til filterholder (8) sammen som vist på billedet.
Stigerøret (11) skal placeres lige i fordybningen i bunden af kaffebeholderen.
- 2 Fyld koldt vand (og **KUN** koldt vand) i beholderen (2) (min. 25 kopper – max. 100 kopper)
- 3 Læg et filter i filterholderen (9) og hæld malet kaffebønder på. (6g pr. kop)
- 4 Læg låget på og tænd for kaffemaskinen. Når indikatorlampen (6) lyser, er kaffen klar.
- 5 Brygge tider: (*Brygge tiden kan være længere ved overbelastning af strømmen*)
 - 25 kopper tager 15 min.
 - 40 kopper tager 24 min.
 - 60 kopper tager 36 min.
 - 80 kopper tager 48 min.
 - 100 kopper tager 60 min.

Efter brug og før afhentningen af kaffemaskinen:

- 1 Tøm Filterholderen (9) for kaffefilter og evt. kaffegrums samt tøm kaffebeholderen (2) for vand.
- 2 Tør den indvendige side af vandbeholderen efter med en tør ren klud
- 3 Vask Stigrør (11), Bund (10), Filterholder (9), låg til filterholder (8) af med en fugtig klud.
Tør efter med en tør ren klud.
- 4 Pak det hele ned som I modtog det.